

# Bedienungsanleitung

## Sicherheits- Bedienungs- und Wartungsanleitung des Compac Hebers ALU-C G2

---

Zu Ihrer Sicherheit:

Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Anleitung vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

Sicherheits- Bedienungs- und Wartungsanleitung des Compac Hebers ALU-C

### Zu Ihrer Sicherheit:

Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Anleitung vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

- ✓ Nehmen Sie keine bauartbedingten Veränderungen an dem Gerät vor.
- ✓ Der Rangierheber ist mit einem Segel über den Ventilen der Pumpe ausgerüstet ( siehe Foto ) Ist das Segel entfernt worden oder zerstört worden muss der Heber zum Lieferant zurück gebracht werden. ! Der Heber darf nicht benutzt werden. !
- ✓ Den Rangierheber nur in horizontaler Position einsetzen! Bei anderem Einsatz können Störungen im Ventilsystem vorkommen. Siehe Fehlersuche: Entlüftung.
- ✓ Der Rangierheber ist nur dazu vorgesehen, eine Last zu heben jedoch nicht abzustützen. An und unter angehobenen Fahrzeugen darf erst gearbeitet werden, wenn sie gegen umkippen, abrollen, abgleiten gesichert und mit Unterstellblöcken abgestützt sind.
- ✓ Der Rangierheber darf unter Last nicht gefahren werden.
- ✓ Der Rangierheber darf nur auf ebenem und festem Boden eingesetzt werden.
- ✓ Der Abstand zu Wänden, Türen und festen Bauteilen hat mehr als 0,5 m zu betragen, um bei Gefahr ausweichen zu können.
- ✓ Das Fahrzeug nur an den vom Hersteller empfohlenen Aufnahmepunkten heben.
- ✓ Bei Funktionsstörung darf der Rangierheber nicht in Betrieb genommen werden.
- ✓ Während des Hebens darf sich keine Person im Fahrzeug befinden.



### Montage der Hebel:

Die Rändelschraube im Fahrstangenkopf etwas lösen. Fahrstange einsetzen, so tief bis sie den Auslöser damit bewegen kann. Rändelschrauben Festspannen.

## Bedienung:

Fahrstangenfunktion

Nach Links: Senken

Nach Recht: Heben

Heben: Die Mitte des Tragsattels genau unter den Hebepunkt der Last platzieren.

Beim Pumpen mit dem Hebel die Last in Arbeitshöhe bringen. Sofort danach die Last mit Unterstellblöcken sichern.

Senken: Die Last langsam und sicher durch langsame Linksbewegung des Hebels absenken.

## Wartungsanleitung:

Vor Jedem Gebrauch: Den Hubarm und Rahmen auf sichtbare Risse kontrollieren.

Beim Einsatz auf nicht ebenem und festem Boden oder bei belastetem Einsatz, bei dem die Last sich bewegt hat, können Risse entstehen.

Monatlich: Mechanische Teile mit säurefreiem Fett oder Öl schmieren und auf Schäden untersuchen.

## Fehlersuche

Fahrzeug kann nicht gehoben werden

Fahrzeug kann nicht weit genug gehoben werden

Der Heber sankt unter Last ab

Der Heber scheint während der Pumpens unter Last "weich" zu sein.

Luft in der Hydraulik zu löschen

Kontrolle: Entlüftung

## Lösung

Senkventil schließt nicht. Hebel nach rechts drehen.

Den Ölstand kontrollieren

1. Hebel nach links drehen

2. Der Ölstand muss 5mm unter oberkante der Füllöffnung sein.

Hebel muss nach rechts gedreht werden

Luft in der Hydraulik ( Entlüftung )

1. Hebel nach links drehen

2. Mit einer Hand vorderes Teil heben ( siehe Foto ) in etwa 45 gradere Höhe. Mit der anderen Hand den Hebel 20 Mal betätigen, damit Luft unter der Ventilkugel entfernt wird.

1. Senkventil schließen

2. Heber wieder mit allen 4 Rädern auf dem Boden

3. Hebel mit vollem Pumpenschlag betätigen.

4. Bei unter 6 Mal bis zur Endhöhe: OK

5. Bei mehr als 6 Mal: Entlüftung wiederholen.



## Garantie

Für dieses Gerät gewähren wir eine Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ab Kaufdatum ( Nachweis durch Rechnung ). Entstandene Schäden werden durch Ersatzlieferungen oder Reparatur beseitigt. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemässige Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Garantie ausgeschlossen. Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn Sie das Gerät unzerlegt einer Compac Reparatur Werkstatt oder Compac Importör für Reparatur übergeben.

Compac GmbH Hydraulik Vertrieb  
Husumer Strasse 200  
24941 Flensburg

[www.compacgmbh.de](http://www.compacgmbh.de)  
Tel.: (0461) 94 235  
Fax: (0461) 91 292

Stand: Alu-C G1 6-6.2005