

Betjeningsvejledning

Gearkasseløfter, TJ-T2000

Vigtigt: Læs og forstå denne vejledning før brug!

Instruktion:

Det er vigtigt at ejeren/brugeren af gearkasseløfteren sætter sig grundigt ind i betjeningsvejledningen og dennes sikkerhedsforskrifter, inden produktet tages i brug. Det er vigtigt at brugeren har forstået alle anvisninger for gearkasseløfteren. Producenten hæfter ikke for skader på personer eller ting, der er forårsaget af forkert og - eller uansvarlig anvendelse af gearkasseløfteren.

Installation:

Emballagen åbnes, og gearkasseløfteren kontrolleres for transportskader samt at ingen dele mangler. De fire svirvelhjul fastspændes på de vedlagte ben. Efter montagen af hjulene monterer man benene på selve gearkasseløfteren.

Boltene må ikke efterspændes inden man har sikret sig, at cylinderen befinder sig lodret.

Før produktet tages i brug skiftes olieproppen til den medfølgende olieprop med udluftningshul.

Olieproppen der er monteret fra fabrikken er KUN til transport.

Betjening.

Løft:

Luk returventilen med håndtag A. Pump med fodpedal B (ilgang), for at hæve adapteren til den er tæt ved lasten. Placér løfteren under lasten med tyngdepunktet direkte over stemplet. Spænd lasten fast med kæder eller tilsvarende. Hæv emnet ved at pumpe med fodpedal C.

Sænkning.

Lasten sænkes igen ved at dreje sænkeventilens håndtag langsomt i retning mod uret.

ADVARSEL! Den på gearkasseløfteren angivne max. løftekapacitet SKAL overholdes.

Sikkerhedsanvisninger:

Gearkasseløfteren er beregnet til at fjerne og montere gearkasser og lign. autodele, og må ikke anvendes til at løfte eller støtte køretøjer.

Overbelast ikke gearkasseløfteren! En overbelastning kan medføre skader på produktet eller forårsage ulykker!

Før løft samt transport skal operatøren sikre sig, at lasten er forsvarligt centreret på vuggen og hermed har en forsvarlig vægtfordeling. Med last må produktet kun flyttes en kort vej på et sikkert underlag.

Under transporten skal operatøren sikre sig, at lasten ikke kan forskubbe sig eller vælte, hvorved der kan opstå farlige situationer. Transport må kun finde sted når lasten befinder sig i laveste position og stemplet er returneret fuldstændigt.

Gearkasseløfteren må kun anvendes på et plant og bæredygtigt underlag.

NB! overbelastningsventilen er indstillet og plomberet fra producenten og det er **STRENGT FORBUDT** at bryde denne plombe. Overtrædelse af de ovenstående sikkerhedsanvisninger kan i værste fald føre til tab af lasten med personskader eller skader på produktet / inventar til følge.

Hvis der opstår uregelmæssigheder eller slitage, der kan have sikkerhedsmæssig betydning, må gearkasseløfteren

IKKE ANVENDES før fejlen er afhjulpet.

Vedligeholdelse:

Hver måned: Under normalt brug skal alle mekaniske/bevægelige dele smøres en gang om måneden.

Hver. 2. måned: Fodpedalens mekaniske dele smøres. VIGTIGT! Gearkasseløfteren må kun smøres med syrefri olie eller fedt.

Årligt: Eftersyn skal foretages af en kyndig person mindst en gang årligt. Enhver eventuel slidt eller defekt del skal udskiftes med original-reservedele. Ejeren og - eller brugeren bør være opmærksom på at reparation af produktet skal foretages af en kyndig person.

Før hver brug af gearkasseløfteren skal operatøren sikre sig at der ikke findes synlige fejl og - eller mangler, såsom lækager, skader på produktet samt løse- eller manglende dele.

I tilfælde af mistanke om, at gearkasseløfteren har været udsat for en overbelastning eller skæve belastninger bør den før videre brug efterses af en kyndig person eller hos et autoriseret værksted.

Hvis gearkasseløfteren viser tegn på oliemangel eller man har skiftet pakningerne, bør man efterfylde til den korrekte oliemængde.

Oliemængde: 5,5 liter Brug aldrig bremsevæske eller lign.

Oliepåfyldning og udluftning:

Bemærk vertikalløfteren er påfyldt olie ved levering. For at efterfylde olie, pumpes vertikalløfteren i topstilling. Udluftningsskruen løsnes (obs. undgå at skrue udluftningsskruen helt ud, da der er en kugle bag skruen). Pump med fodpedalen indtil der kommer olie ud ved skruen. Spænd skruen. Beholderen må ikke være tømt for olie, når vertikalløfteren er i topstilling.

- Vertikalløfteren må ikke anvendes til at løfte eller støtte køretøjer.
- Overbelast ikke vertikalløfteren da dette kan forårsage fejl der kan være skyld i svære skader eller fatale ulykker.
- Udstyret må kun anvendes når emnet er sikret mod at kunne vippe eller rutsche af.
- Fastspænd altid lasten med kæder eller lignende.
- Må kun anvendes på et plant og bæredygtigt underlag.
- Lås altid vertikalløfterens hjul under brug.

Betjening må ikke foretages hvis det kan medføre lækage af brændstof, batterisyre eller øvrige væsker fra køretøjet.

Før emnet transporteres væk fra køretøjet skal stemplet returneres til laveste position og operatøren skal være sikker på at emnet er i vægtbalance.

Hvis vertikalløfteren anvendes på et ujævnt underlag kan dette medføre et ustabil løft og i værste fald tab af lasten med svære skader eller fatale ulykker til følge.

Det er brugerens ansvar, at produktets advarselsskilte samt tekniske dokumentation forbliver i intakt og læselig tilstand. Nye skilte og/eller tekniske dokumentation kan rekvireres hos forhandleren.

Hvis man undlader at følge disse advarsler kan dette medføre skader på udstyret, lokalet, eller i værste fald skader på personer.

Anvend kun anbefalede typer hydraulikolie med en viskositet på 15° cSt:40°C som Castrol AWS 15 eller tilsvarende.

Brug IKKE bremsevæske eller motorolie.

Bortskaffelse:

Ved bortskaffelse af gearkasseløfteren aftappes hydraulikolien, i godkendt dunk. Og afleveres til en godkendt modtagestation.