

Betjeningsvejledning

Betjenings- & servicevejledning for hjulløfter type
WD 800 - Kapacitet 800 kg.

Vigtigt: Læs og forstå denne vejledning før brug!

Instruktion / ansvar:

Denne vejledning skal være sammen med hjulløfteren, herefter nævnt som WD'eren. Det er meget vigtigt, at ejeren og operatøren forstår driftsmanualen og alle dets sikkerhed advarsler, før man betjener WD'eren. Det er vigtigt, at brugeren har forstået alle instruktioner før brug. Producenten af WD'eren er ikke ansvarlig for skader på mennesker eller ting som følge af forkert eller uansvarlig brug af WD'eren. Hvis operatøren ikke kan flydende dansk, skal produktet instruktioner og advarsler læses og diskuteres med ledelsen i operatørs eget sprog, og på denne måde sørge for, at dens indhold er forstået.

Montering:

Åben pakkerne og kontroller, at produktet ikke har nogen skader forårsaget af transport, og at alle dele er intakte. Emballagen skal genbruges eller bruges igen. Før du betjener WD'eren erstattes olie prop (A) med olie prop som har udluftnings hul (B) (fig. 1). Olie prop (A) skal KUN bruges til transport!

Driftsomgivelser instruktion:

WD'eren betjenes ved at pumpe i løftestang. Armen sænkes igen ved at dreje udløser håndtage langsomt mod uret. (Fig.2) Udløser håndtaget er fjederbelastet på grund af sikkerhedsmæssige årsager. Test WD'eren første gang ved at løfte uden belastning derefter placere rullerne i den korrekte position i henhold til normal lasteevne og teste WD med en belastning. **ADVARSEL** max. løftekapacitet skal overholdes!!

ADVARSEL sikkerhedshenvisninger:

WD'eren må ikke overbelastes! Overbelastning kan resultere i skader på WD eller i værste fald forårsage ulykker! Før der løftes / transporteres en ladning, skal den erhvervsdrivende være sikker på at belastningen ikke kan tabes, og at vægtfordelingen er sikker. Operatøren skal før brug sikre sig at alle sikkerhedssplitter er isat korrekt.

(OBS! Belastningen, skal være blokeret med den medfølgende kæde.)

Denne WD skal KUN anvendes på et solidt grundlag.

Sænk altid belastningen til den lavest mulige position inden transporten.

Vigtigt! Sikkerhedsventilen er kalibreret og plomberet af fabrikanten og det er absolut forbudt at åbne segl eller tilpasse sin kalibrering. Forbrydelse mod ovenfor sikkerhedsinstrukser, kan i værste fald resultere i tab af belastning, som kan medføre personskaade og / eller skader på WD eller ejendele. I tilfælde af, at WD har nogen uregelmæssigheder, der kan påvirke sikkerheden, må WD'eren ikke betjenes før den er blevet repareret.

Vedligeholdelse:

Ved normal brug kræver alle mekaniske / bevægelige dele kun en månedlig smøring som skal opretholdes. Tapperne skal smøres hver tredje måned.

Vigtigt! Brug kun olie eller fedt fri syre.

En årlig inspektion skal udføres af en kvalificeret person. Hvert nedslidte eller defekte del skal udskiftes med originale reservedele. Ejeren og/eller brugeren skal tage ansvaret for at reparation er foretaget af en kvalificeret person. Før hver anvendelse skal driftslederen tage ansvaret for at der ikke er nogen synlige fejl såsom lækager, beskadigelse af WD'eren og løse eller manglende dele. Hvis operatøren har mistanke om, at WD'eren er blevet overbelastet eller forkert lastet skal den før videre brug kontrolleres af en kvalificeret person eller en autoriseret.

Olie mængde: 0,6 liter. MÅ IKKE anvendes bremsevæske eller motorolie!

I tilfælde af at den hydrauliske enhed har mangel på olie eller har været skilt ad for at erstatte dele, skal den fyldes op til den korrekte olie mængde. Aktivér pumpen og tilføj olie langsomt gennem påfyldning hul i plug B. Armen skal være i den laveste position ved oliepåfyldning.

Advarsel! For meget olie kan forårsage problemer for det hydrauliske system.

Bemærk! Brug kun hydraulikolie med en graduering (viskositet) af ISO32 (CASTROL HYPIN AWS 32 eller tilsvarende)

Bortskaffelse:

Hvis WD skal skrottes, fjernes olien i en godkendt beholder og bortskaffes på en godkendt myndighed.